

## Таблица грузоподъемности для приварных такелажных точек

## Растягивающее усилие для приварных крепежных точек

			TWN 1882 Приварная петля „Compact“ со стопорной пружиной					TWN 1471 Крепежная петля ZK Module				
Применение	Угол наклона $\beta$	Количество ветвей										
маркировка			1,5	2,5	4	6,7	10			5.000	10.000	
	0°	1	1,5	2,5	4	6,7	10					
	0°	2	3	5	8	13,4	20					
	90°	1	1,5	2,5	4	6,7	10		5.000	10.000		
	90°	2	3	5	8	13,4	20					
	0-45°	2	2,1	3,5	5,6	9,4	14					
	45-60°	2	1,5	2,5	4	6,7	10					
	несбалансированный	2	1,5	2,5	4	6,7	10					
	0-45°	3+4	3,15	5,25	8,4	14,1	21					
	45-60°	3+4	2,25	3,75	6	10,1	15					
	несбалансированный	3+4	1,5	2,5	4	6,7	10					

